



Y600

PRED POUŽITÍM ELEKTRICKEJ KOLOBEŽKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pridať k rodine ENGWEE-BIKES.

Prečítajte si celý návod na použitie, aby ste sa dozvedeli viac o svojej elektrickej kolobežke a jej obsluhu. Pamätajte, že bezpečnosť je vždy na prvom mieste. Vaša kolobežka je atraktívnym doplnkom vášho životného štýlu a vašich každodenných aktivít. Vždy dodržiavajte osvedčené postupy a dopravné predpisy. Aj napriek neutíchajúcemu vývoju v technologickej oblasti je stále nevyhnutná základná údržba a starostlivosť, aby bolo možné zaručiť nepretržitú náležitú prevádzku. Najdôležitejšia zo všetkého je preventívna údržba. Pozývame vás, aby ste rástli spolu s nami a profitovali z výhod plynúcich z nášho modulárneho technického dizajnu. Návody, videá a live technická podpora sú koncipované tak, aby vám poskytli všetky vedomosti potrebné na najefektívnejšie využívanie kolobežky Engwe.

Kontaktné údaje

Engwe Bikes service@engwe-bikes.com www.engwe-bikes.com

KATALÓGY

1s	Safety Instructions	3
2s	Product description and assembly instructions	4
3s	Preserve	6
4s	Specification Parameter Table.....	7
5s	Instrumentation and Operation	8
6s	Trademarksand legal notices	10
7s	Warranty Policy	10

1. Bezpečnostné pokyny

1. Elektrobicykle nie sú povolené na verejných komunikáciách. Pri jazde na modeli Y10 dodržiavajte miestne zákony a predpisy.
2. Kolobežky sú výrobkom na voľný čas, pričom platí, že zvládnutie jazdeckých zručností si vyžaduje tréning. Spoločnosť Engwe nezodpovedá za žiadne ublíženia na zdraví a majetkové škody spôsobené nesúhlasnosťou jazdca alebo nedodržaním pokynov uvedených v tomto dokumente.
3. Predtým, ako svoju kolobežku niekomu požičiate, uistite sa, že si dotyčný(-á) prečítal(-a) túto príručku, pozrel(-a) inštruktážne video a dostal(-a) do rúk príručku pre začiatočníkov. Je vašou povinnosťou zaistiť bezpečnosť nového používateľa. Keď sa nový používateľ bude učiť výrobok používať, buďte mu nápomocní, kým nezvládne základy obsluhy kolobežky. Uistite sa, že každý nový jazdec nosí prilbu a ďalšie ochranné vybavenie.
4. Dodržiavanie rád a výstrah uvedených v tejto príručke dokáže riziká zmierniť, nie však kompletne eliminovať. Nezabúdajte, že pri používaní kolobežky môžete byť vystavení riziku poranenia alebo smrti v dôsledku straty kontroly, kolízií a pádov. Kolobežky sú vhodné len na používanie na uvedených pevných povrchoch. Odporúča sa používať ich v relatívne uzavretom prostredí s cestami (napr. malé oblasti, parky, vyhradené plochy atď.) a neprechádzať cez oblasti, kde sa nachádzajú prekážky alebo vyskytujú vysoké počty ľudí. Pri vstupe do neznámeho prostredia buďte ostražití a spomaľte.
5. Aby ste znížili riziko poranenia, ste povinní prečítať si a dodržiavať všetky odseky označené textom „Upozornenie“ a „Výstraha“ v tomto návode. Neprekračujte povolenú rýchlosť a nejazdite po rýchlostných cestách.
6. Na prvú jazdu si nevyberajte miesta, kde môžu byť prekážkou a potenciálnym nebezpečenstvom deti, chodci, domáce zvieratá, autá, bicykle atď.
7. Pri jazde rešpektujte práva chodcov. Dávajte pozor, aby ste jazdou nevystrašili chodcov, najmä starších ľudí, deti, zdravotne postihnuté osoby a tehotné ženy. Upozorňujte na seba chodcov, keď sa k nim približujete zozadu, a pri predbiehaní spomaľte. Dodržiavajte miestne dopravné predpisy.
8. Pri jazde v krajinách a regiónoch, kde nie sú v platnosti žiadne zákony a predpisy týkajúce sa elektrických kolobežiek, je potrebné prísne dodržiavať bezpečnostné požiadavky kladené na jazdcov uvedené v tomto návode. Spoločnosť Engwe nenesie zodpovednosť za žiadne škody na majetku, zranenia osôb, nehody ani právne spory vyplývajúce z porušenia bezpečnostných pokynov uvedených v tomto návode zo strany používateľa.
9. Pred jazdou na kolobežke skontrolujte a uistite sa, že nie sú uvoľnené upevňovacie prvky a poškodené žiadne súčasti. Ak kolobežka vydáva nezvyčajný zvuk alebo hlási alarm, okamžite ju prestaňte používať a obráťte sa na predajné miesto alebo e-mailom kontaktujte výrobcu.
10. Pri jazde sledujte povrch vozovky, vyhýbajte sa prekážkam a jazdte len po vodorovnom podklade (okrem iného si dávajte pozor aj na mokré terény, sypký piesok, kamenistý podklad, ľad).
11. Tento výrobok je vhodný pre vekovú kategóriu od 14 do 60 rokov a váži do 120 kg.
12. Nepokúšajte sa nabíjať elektrické vozidlo, keď je nabíjací port, nabíjačka alebo elektrická zásuvka mokrá.
13. Uistite sa, že sa kolobežka nabíja originálnou nabíjačkou Engwe.
14. Používajte len diely a príslušenstvo schválené spoločnosťou Engwe. Na kolobežke nerobte žiadne úpravy.
15. Deti nesmú používať kolobežky ani sa nesmú hrať s ich súčasťami. Počas jazdy sa môžu vibrácie z karosérie kolobežky prenášať na telo vodiča.
16. Odporúča sa parkovať na rovnom, pevnom podklade. Ak parkujete na svahu, stojan musí byť otočený smerom nadol, aby sa zabránilo prevráteniu. Nedovoľte, aby sa kolobežka mohla uviesť do pohybu smerom nadol, aby sa pod vplyvom gravitácie nezatvorila podpera stojana a vozidlo sa neprevrátilo. Po spustení stojana nadol skontrolujte, či je vozidlo stabilné, aby sa zabránilo jeho prevráteniu (skĺznutie, vietor, otrasy). Neparkujte na frekventovaných miestach. Odporúča sa parkovať pri stene. Kolobežku sa snažte zaparkovať na rovnom podklade.
17. Pre čo najlepší zážitok z jazdy sa odporúča pravidelná údržba výrobku.
18. Pred nabíjaním si prečítajte používateľskú príručku.
19. Nedotýkajte sa brzdových súčastí kolobežky, pretože to môže spôsobiť poranenie.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- A. Medzi osoby, pre ktoré táto kolobežka nie je určená, patria: osoby pod vplyvom alkoholu alebo drog, osoby, ktoré nie sú schopné vykonávať fyzicky namáhavé aktivity z dôvodu choroby, osoby, ktoré nie sú schopné udržať rovnováhu, osoby, ktorých hmotnosť presahuje predpísaný limit (pozri „Technické údaje“ v návode na použitie) a tehotné ženy.
- B. Maloleté osoby sú povinné jazdiť na kolobežke pod dohľadom dospelých osôb.
- C. Pri jazde dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Nejazdite na kolobežke v oblastiach, kde je to zakázané miestnymi zákonmi.
- D. Aby bola jazda bezpečná, ste povinní sa uistiť, že vidíte pred seba a že vás vidia ostatní.
- E. Za žiadnych okolností nejazdite na snehu, v daždi, ani na akomkoľvek inom klzkom, blatistom alebo zľadovatenom povrchu. Nejazdite na kolobežke cez prekážky (piesok, kamene alebo zátarasy), pretože to môže viesť k strate rovnováhy alebo prířnavosti, čo môže spôsobiť pád.
- F. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia a straty spôsobené vniknutím vody.
- G. Nejazdite v noci.
- H. Nezrýchľujte ani nespomaľujte náhle. Neprekračujte povolenú rýchlosť, inak hrozí riziko straty kontroly, zrážky a pádu.

2. Popis výrobku a návod na montáž

1. Informácie o zložkách



- 01. Prístrojový ukazovateľ
- 02. Kryt riadidiel
- 03. Rukoväť brzdy
- 04. Zámka napájania
- 05. Otočný volič skladania
- 06. Prepínač 3-v-1
- 07. Riadidlá
- 08. Svorka riadidiel
- 09. Skladací stĺpik
- 10. Svorka stĺpika
- 11. Svetlomet
- 12. Predný blatník
- 13. Tlačidlo skladania
- 14. Kolík skladania
- 15. Svorka sedlovej rúry
- 16. Sklopná sedlová rúra
- 17. Sedlo
- 18. Sedlovka
- 19. Zadný blatník
- 20. Zadný motor Integrované koleso
- 21. Predné koleso

2. Obsah balenia



Dôkladne skontrolujte, či je obsah balenia kompletný a v neporušenom stave. Ak určité diely chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa na predajné miesto alebo e-mailom informujte výrobcu. Balenie a baliaci materiál si ponechajte aspoň 15 dní pre prípad, že by ste kolobežku potrebovali expedovať.

3. Kompletný návod na zostavenie kolobežky

2.3.1 Vyberte celú kolobežku a nohou zatlačte tlačidlo skladania nadol, potom otvorte skladací stĺpik a upevnite ho. Následne rozloženie kolobežky dokončíte vrátením vyťahovacieho kolíka skladania späť na miesto;



2.3.2 Otvorte skladacie riadidlá a zaistite otočný volič skladania riadiel tak, aby ste ich zaistili na mieste;



2.3.3 Nastavte rukoväť brzdy do správnej polohy a upevnite 5 mm kľúčom na utiahnutie skrutiek.



2.3.4 Nastavte prístrojový ukazovateľ do správnej polohy a pomocou 3 mm kľúča zaistite skrutky na jeho upevnenie.




2.3.5 Zámku napájania nastavte do vhodnej polohy a skrutky pevne zaistíte pomocou 2,5 mm kľúča



2.3.6 Nastavte prepínač 3-v-1 do vhodnej polohy a na jeho upevnenie použite 2,5 mm kľúč na utiahnutie skrutiek.



2.3.7 Po nastavení riadiel do správnej výšky utiahnite svorku riadiel a potom nastavenie riadiel dokončíte upevnením rukoväte.



2.3.8 Otvorte zloženú sedlovú rúru a jej otvorenie dokončíte zaistením rukoväte a jej upevnením stlačením rukoväte.



2.3.9 Vyberte sedlo a sedlovku, nastavte ich do vhodnej polohy a pomocou 14 mm otvoreného kľúča dokončíte montáž sedla a sedlovky zaistením matice upínacej svorky na oboch stranách.



2.3.10 Vložte zmontované sedlo do skladacej sedlovej rúry, nastavte ho do vhodnej polohy a inštaláciu sedla dokončíte zaistením svorky sedlovej rúry a následným zaistením rukoväte.



2.3.11 Najprv otvorte napätie na displeji zámku napájania a potom stlačením prepínača prístrojov otvorte normálny displej elektromera, dokončíte inštaláciu celého vozidla.



2.3.12 Pomocou 6 mm a 13 mm otvoreného kľúča uvoľníte upevňovacie skrutky sedlovej rúry a skrutky na oboch stranách tlmíča, odstráňte sedlovú rúru a konzolu, upevnite zadnú opierku na nohy a jej konzolu zodpovedajúcim spôsobom do otvorov rámovej dosky a následne dokončíte inštaláciu zadnej opierky na nohy zodpovedajúcim zaistením demontovaných skrutiek.



4. Kroky nabíjania

2.4.1 Otvorte gumový kryt nabíjacieho portu a zasuňte nabíjaciu zástrčku. Ak kontrolka nabíjačky svieti načerveno, znamená to, že nabíjanie prebieha normálne, ak kontrolka svieti nazeleno, znamená to, že batéria je úplne nabitá.



2.4.2 Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku a nasadte gumový kryt.



Výstraha

Na nabíjanie používajte originálnu nabíjačku, inak hrozí poškodenie batérie alebo požiar. Nabíjačku nepripájajte, keď je nabíjací port alebo nabíjací kábel moký.

Ak je batéria poškodená alebo je v nej voda, nenabíjajte ju ani ju ďalej nepoužívajte. Zapnite spínač napájania. Keď 5 paličiek napájania na prístrojovej doske neprerušovane svieti, znamená to, že nabíjanie kolobežky je dokončené.

5. Skladanie a manipulácia

2.5.1 Vypnite kolobežku, uvoľnite otočný volič skladania riadiel, ťahajte smerom dovonku a skladanie riadiel dokončíte zložením smerom nadol.



2.5.3 Vytiahnite kolík skladania a otočte ho do inej polohy, potom stlačte tlačidlo skladania a skladanie celej kolobežky dokončíte sklopením skladacieho stĺpika nadol na svoje miesto.



2.5.2 Rukoväť sedla zacvaknite smerom nahor, aby ste prevrátili sedlo, uvoľnite kód sklápavej svorky o 90 stupňov a potom uvoľnite rukoväť sklápavej rúrky sedadla, ktorá sa sklopí smerom nadol, aby sa dokončilo skladanie rúrky sedadla.



2.5.4 S kolobežkou po zložení manipulujte tak, že ju budete držať za stĺpik.



3. Údržba

1. Čistenie

Na utretie hlavnej jednotky použite mäkkú, vlhkú handričku. Ak chcete odstrániť nepoddajné nečistoty, vydrhnite ich zubnou kefkou a zubnou pastou a potom vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.

2. Výstraha

Na čistenie kolobežky nepoužívajte alkohol, benzín, petrolej ani iné korozívne, prchavé rozpúšťadlá. Tieto látky môžu poškodiť vonkajšiu a vnútornú štruktúru karosérie kolobežky. Je zakázané striekať vodu na kolobežku pomocou tlakovej vodnej pištole alebo hadice. Pred čistením sa uistite, že je kolobežka vypnutá, nabíjaci kábel je odpojený a gumový kryt nabíjacieho portu je nasadený. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu elektronických komponentov alebo batérie.

3. Skladovanie

Keď kolobežku nepoužívate, umiestnite ju na svetlé a suché miesto. Kolobežku neparkujte vonku, pretože vystavenie slnečnému žiareniu alebo extrémnym teplotným podmienkam (príliš vysoké a príliš nízke teploty) urýchľujú poškodzovanie plastových súčastí a môže mať za následok skrátenie životnosti batérie.

4. Demontáž a údržba batérie

Nepoužívajte batérie tretích strán bez povolenia, pretože to predstavuje bezpečnostné riziko. Batériu neskladujte ani nenabíjajte pri teplotách presahujúcich stanovené limity (pozri technické údaje).

4. Tabuľka technických parametrov

Index výkonu	Projekt	Y600
Základné parametre	Veľkosť balenia	1220 x 240 x 480 mm
	Veľkosť kolesa	10 palcov
	Materiál karosérie	Al
	Max. zaťaženie	264 libier (120 kg)
	Hmotnosť vozidla	58,4 libry (26,5 kg)
Hlavné parametre	Maximálna rýchlosť	28 mph (45 km/h)
Celé vozidlo	Maximálny sklon	15°
	Dojazd	43,5 míle (70km)
	Prevádzková teplota	-48 až 138 °F(-5 až 45 °C)
Parametre batérie	Menovité napätie	48 V
	Kapacita batérie	18,2 AH
	Životnosť	500-krát
Parametre motora	Výkon motora	600 W
	Typ motora	Motor s bezkefovou prevodovkou
	Maximálny krútiaci moment	28 Nm
Parametre nabíjačky	Vstupné napätie	100 – 240 V
	Výstupné napätie	54,6 V
	Výstupný prúd	2 A

5. Prístrojové vybavenie a prevádzka

5.1 Popis rozhrania




5.2 Návod na obsluhu

5.2.1 Výrobok zapnite otvorením zámky napájania a podržaním tlačidla napájania v stlačenom stave 2 sekundy, kým sa nerozsvieti kontrolka zapnutia prístrojového ukazovateľa. Výrobok a jeho prístrojový ukazovateľ v zapnutom stave vypnete dlhým stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy.

5.2.2 Jedným krátkym stlačením tlačidla môžete prepínať medzi rýchlosťami 1-2-3 pre zmenu rýchlostného stupňa.

VÝSTRAHA: Štartujte na 1. rýchlostnom stupni, nie na 2. alebo 3. rýchlostnom stupni!



5.2.3 Po stlačení červeného tlačidla svetlometu sa predné a zadné svetlo rozsvieti. Po opakovanom stlačení tlačidla vyskočí a predné a zadné svetlo zhasne.

5.2.4 Keď sa stredový čierny kľúč otočí doľava, rozsvieti sa ľavý smerový signál, ak sa otočí doprava, rozsvieti sa pravý smerový signál. Keď sa uvedie do stredovej polohy smerové signály zhasnú.



5.2.5 Keď sa stlačí zelené tlačidlo klaksónu, zaznie klaksón, po uvoľnení klaksón prestane znieť.



5.2.6 Zobrazenie napájania prístrojov – 5 paličiek pre plný stav nabitia, keď kapacita napájania dosiahne 1 paličku, vozidlo treba čo najskôr nabiť



5.3 Pokyny na aktiváciu a deaktiváciu obmedzenia rýchlosti

5.3.1 Začnite zovretím rukoväte, otvorte elektrickú zámku dverí, otvorte prístrojový ukazovateľ a potom 3-krát zošliapnite plyn, aby ste dokončili nastavenie obmedzenia rýchlosti.

5.3.2 Rovnako ako pri obmedzení rýchlosti, najprv zovrite rukoväť, otvorte elektrickú zámku dverí, otvorte prístrojový ukazovateľ a potom 3-krát zošliapnite plyn, aby ste dokončili zrušenie obmedzenia rýchlosti.

6. Ochranné známky a právne upozornenia

ENGWE je registrovaná ochranná známka spoločnosti ENGWE Technologies Co, Ltd; ENGWE je registrovaná ochranná známka spoločnosti ENGWE Technologies Co, Ltd; Android je ochranná známka spoločnosti Google; App Store je logo spoločnosti Apple Services; ostatné ochranné známky uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov. Pri tlačí tejto príručky bolo do dokumentu obsiahnutých čo najviac popisov a vysvetlení dostupných funkcií. Vzhľadom na neustále zlepšovanie funkcií výrobku a zmeny dizajnu však príručka nemusí úplne zodpovedať zakúpenému výrobku. Z dôvodu inovovania výrobku sa skutočný výrobok môže farbou a vzhľadom líšiť od farby a vzhľadu prezentovaných v tomto návode. Za svoju referenciu považujte reálny výrobok. ENGWE Technologies Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Výrobca: ENGWE Technology Co.

Naše odporúčania:

1. Pred jazdou si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
2. Nedovoľte iným osobám jazdiť na tejto kolobežke, ak si v plnom rozsahu neprečítali tento návod.
3. Pozorne si prečítajte tento návod. Všetky časti kolobežky musia byť správne nainštalované podľa návodu. Dbajte tiež na to, aby sa upevňovacie prvky pri inštalácii neufaňovali nedostatočne ani nadmerne. Zabráni sa tým poškodeniu a poruchám.
4. Aby ste minimalizovali riziko, zakúpte si poistenie bezprostredne po zakúpení výrobku.
5. Pred jazdou skontrolujte stav inštalácie, kolies a batérie podľa pokynov v návode, aby ste sa uistili, že je kolobežka v náležitom stave a že žiadne jej súčasti nevykazujú známky uvoľnenia alebo poškodenia. Ak sa vyskytnú akékoľvek neobvyklé javy, okamžite ukončíte jazdu a kontaktujte popredajný servis, ktorého pracovník vám poradí a vykoná prípadnú kontrolu.
6. Ste povinní poznať všetky príslušné zákony, predpisy a zásady týkajúce sa jazdy na kolobežke vo vašej oblasti a prísne dodržiavať platné zákony, predpisy a ustanovenia.
7. Technické údaje a parametre kolobežky sa líšia od modelu k modelu. Môžu sa kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
8. Spoločnosť ENGWE si vyhradzuje právo na výklad a vysvetlenie tohto vyhlásenia v rozsahu povolenom zákonom. Na toto vyhlásenie sa vzťahujú zákony Čínskej ľudovej republiky. **Spôsobuje, resp. môže spôsobiť...**

Pokiaľ ide o náhradu škôd, záväzky a ujmy, ENGWE nepreberá žiadnu zodpovednosť. Jazdci sú zodpovední za všetky nepredvídané, ako aj vždy prítomné riziká, ktoré sa vyskytnú počas jazdy. Ešte raz vám ďakujeme, že ste sa rozhodli pre spoločnosť ENGWE.

7. Záručné podmienky

Vážený zákazník!

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobky zo sortimentu spoločnosti ENGWE! Záručný servis: Záručné podmienky spoločnosti Engwe nájdete na oficiálnej webovej stránke.

Oficiálna webová stránka: <https://engwe-bikes.com> Ak by sa po zakúpení výrobkov Engwe vyskytli akékoľvek problémy s kvalitou, kontaktujte popredajný servis spoločnosti Engwe: service@engwe-bikes.com

Poskytnite číslo objednávky, doklad o zakúpení, fotografiu s číslom motora a video dokumentujúce problém.